

# Bruksanvisning Gronbach sokkelstøvsuger

## Bruk av støvsugererenhet



Støvsugererenheten aktiveres når dekselet i forkant berøres. Når enheten er aktivert, koster man bare støvet mot enheten. Støvsugererenheten skrur seg av på egenhånd etter 15 sekunder. Varighet kan justeres. NB! Støvsugererenheten er ikke beregnet til å suge opp store ting. Maks størrelsen på ting som kan suges opp er 12mm.

## Av/på og justering



Av/på bryteren finner du sammen med varighetsjusteringen på høyre side av enheten. Drei på hjulet for å bestemme hvor lenge støvsugererenheten skal være aktivert.

## Installering og bytte av støvsugerpose



Får å få tilgang til støvposen må du åpne dekselet som vist på bildet. Trekk deretter enheten ut av sokkelen. Når enheten er ute av sokkelen, må topplokket løftes for å nå støvposen.



For å løsne støvposen, presser du posen ned mot bakdelen av enheten.



For å installere en ny støvpose, fører du støvposen på støvsuger-røret og resten av posen ned i støvposerommet. NB: ikke brett støvposen.